



## ▶ RECESSED IN A CUT-OUT HOLE

| Accessories | 3030 | 3040 | 6040 | 6262 | 30120 | 60120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X 4 | | | | X 6 | |





## ▶ RECESSED IN FALSE-CEILING FRAME





## ▶ SUSPENSION

| Accessories | 3030 | 3040 | 6040 | 6262 | 30120 | 60120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X 2 | | | X 3 | |
| | | X 2 | | | X 3 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |
| | | X 2 | | | X 3 | |
| | | X 2 | | | X 3 | |




## ▶ CEILING & WALL MOUNTED

| Accessories | 3030 | 3040 | 6040 | 6262 | 30120 | 60120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X 4 | | | X 6 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |




## ▶ FRAME MOUNTED

| Accessories | 3030 | 3040 | 6040 | 6262 | 30120 | 60120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame A | | X 2 | | | X 2 | |
| Frame B | | X 2 | | | X 2 | |
| | | X 8 | | | X 8 | |
| | | X 4 | | | X 6 | |

