



Rotate handle
Switch knob
1
2
3
4